

13. Zahrada

13.3.	Rýhovaná prkna	VC 4
-------	-----------------------	------

13.3.1.	RÝHOVANÁ PRKNA z borovice	
	Rozměry (mm)	Cena Kč/ks
přírodní/neošetřená terasová prkna 4 ks/bal	26x146x2000	88,-
	26x146x3000	132,-
	26x146x4000	176,-
přírodní/neošetřené podkladové hranoly	45x70x4000	140,-
vrut nerez Fischer A2P, Torx TX; 660608	5x60	2,8,-

Orientační cena - terasových prken je 300 Kč/m².

Na 1 m² je potřeba cca 3 m podkladových hranolů a cca 35 vrutů, záleží na tvaru terasy.
Ceny uvedeny bez DPH. Platnost od 20.3.2013. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

RÝHOVANÉ PRKNO - BOROVICE

Charakteristika

Kvalitní středoevropské dřevo s výraznými letokruhy a světlou nažloutlou barvou. Charakteristické také pro přítomnost větších suků a vysoký obsah pryskyřice, který napomáhá k dobré odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Prkna bez povrchové úpravy získají po čase stříbrošedý patinový vzhled a mohou se na nich začít objevovat prasklinky, které se mohou dále zvětšovat. Proto doporučujeme prkna i hranoly před instalací ošetřit ze všech stran vhodnou lazou nebo olejem. Povrchové ošetření je nutno provádět pravidelně a je doporučeno dvakrát ročně, před a po sezoně.

Použití

Prkna jsou určena především pro podlahové použití na balkónech, terasách a dalším obdobným účelům v exteriéru. Ideální například pro venkovní zastřešená prostranství. Pro možný výskyt prasklinek nedoporučujeme na místa s převládajícím chozením naboso jako jsou plochy okolo bazénů.

Montáž

Podkladové hranoly použijte ze stejné, nebo kvalitnější dřeviny než prkna, dodržujte jejich osovou rozteč max 45 cm, směr pokládky kolmo k přílehlé stavbě a vypsádování cca 1 % a cca 1 % ve směru prken, spádujeme směrem od objektu. Podklad musí být pevný či zhutněný aby nedocházelo k propadu hranolů a jejich dlouhodobému navlhání. V případě zhutněného podkladu doporučujeme použití stěrku frakce 8/16 či 16/22 mm, při pokládce na pevný podklad je vhodné použít pod podkladové hranoly gumové podložky. Prkna před montáží k podkladovým hranolům předvrtejte a zahlubte proti možným otřepům kolem hlavy vrutu, předejdete tak vzniku prasklin v místě uchycení, které se mohou při prudkých změnách počasí a mrazech dále zvětšovat. K montáži prken použijte nerezové vruty 5x60 mm a to vždy ve dvojici. Každý vrut musí být vzdáleny nejméně 5 cm od konců prken a 1,5 cm od jejich krajů. Přesah na konci prkna by však neměl být větší než 5 cm. Mezi jednotlivými prkny dodržujete dilatační spáru cca 0,5 cm, v případě, že je napojujete za sebou pak 0,5 cm na běžný metr délky prkna (prkno 3 m – dilatační spára 1,5 cm). K prodloužení životnosti Vaší terasy, Vám doporučujeme zakoupit doplňky z naší nabídky. To Vám zaručí, že celý systém bude kompletní.

